

4G LTE WiFi-matkareititin

muama

R Y O K O




Käyttöopas



Kuinka päästä alkuun MUAMA Ryoko -laitteen kanssa?


1.

Asenna paketin mukana tuleva esimaksettu SIM-kortti Ryoko 4G -laitteeseen;



SIM-kortti on saatavilla 3 eri koossa: standardi, micro & nano.

Valitse standardikoko!



2.

Käynnistä Ryoko 4G hotspot virtanapista (**paina ja pidä painettuna**);

3.

Yhdistä Ryoko 4G hotspot älypuhelimeesi tai muuhun laitteeseen, JOKO:

1. Painamalla WPS-nappia kahdesti tai skannaamalla **QR-koodi**, joka on nähtävillä älypuhelimesi ruudulla, TAI:

2. Yhdistämällä älypuhelin tai muu laite saatavilla olevaan “Ryoko” verkostoon. SSID-tunnusta vastaa nimi on näkyvillä Ryoko-näytöllä. Salasana on merkitty “avaimeksi” MUAMA Ryoko-näytölläsi (nähdäksesi SSID-tunnuksen ja salasanan **paina WPS-nappia kerran**).

4.

Suosittellemme lämpimästi, että vaihdat oletusarvoisen SSID-tunnuksen ja WiFi-avaimen turvataksesi tietosi. Tämä hoituu mutkattomasti verkkohallintajärjestelmästä.



Verkkohallintasivustolle kirjautuminen



1.

Varmista, että verkkoyhteys 4G Hotspot -laitteen ja yhdistettävän laitteen välillä toimii normaalisti.

Huomio:

Verkkohallintasivustolle kirjautuminen ei ole mahdollista, jos yhteyttä Ryoko 4G Hotspot -laitteeseen ei ole!

2.

Avaa laitteesi selain ja lisää <http://192.168.0.1> osoitekenttään.

3.

Lisää käyttäjänimi ja salasana (**oletusarvoinen: admin**) kirjautuaksesi verkkohallintasivustolle. Jos kohtaat ongelmia, ole hyvä ja ota yhteyttä asiakastukitiimiin.

Verkkohallintasivustolta voit:

- Tarkista datan käyttö, yhteyden nopeus, verkkoasetukset & yhdistetyt laitteet;
- Vaihda SSID & salasana;
- Vaihda yhteyden tila;
- Palauta Ryoko 4G Hotspot tehdasasetuksiin.

NAUTI INTERNET-YHTEYDESTÄ!

Viaota

Mikä on Viaota?

Viaota on mobiilipohjainen internet-palvelu, joka toimii yhdessä MUAMA Ryoko -laitteen kanssa. Muama Ryoko -laitteessasi on esimaksettu SIM-kortti, joka sisältää 500MB ilmaista dataa. Viaota tarjoaa vakaan 4G/LTE-internet-yhteyden maailmanlaajuisesti. Luotettavasti vakaa 4G/LTE datanopeus, jatkuva kattavuus ja jäätyttömyys on vain muutamia etuja, jotka Viaota tarjoaa.

Kuinka aloitan ja lopetan Viaota-palvelun käytön?

Aloittaminen:

Jos MUAMA Ryoko -pakettisi sisältää Viaota SIM-kortin, ylimääräisiä vaiheita ei tarvita: palvelun tarjoaminen alkaa, kun lisäät uuden Viaota-kortin Ryoko -laitteeseesi.

Saat ilmaiset 500MB jokaista Ryoko -tilausta kohden. Kun data loppuu, lisäät henkilökohtaisen SIM-kortin internet-yhteyksineen tai valitset yhden kolmesta globaalista datapaketista, jotka Viaota tarjoaa. Voit lukea asiasta lisää täältä: <https://viaota.com/>

Lopettaminen:

Viaota-palvelun käytön lopettaminen on yksinkertaista. Jos sinulla on yksi kolmesta Viaota-datapaketista aktivoituna, ota yhteyttä asiakastukitiimiimme osoitteessa support@getryoko.com ja me peruutamme tilauksen puolestasi.

Ryoko -laitetta voidaan yhä käyttää aktiivisesti muiden (ei-Viaota) SIM-korttien kanssa.

Kuinka hankin lisää dataa?

Me autamme sinua hankkimaan lisää dataa. Ota meihin yhteyttä osoitteessa support@getryoko.com ja kerro meille MUAMA Ryoko -tilausnumerosi. Me autamme sinua. Lähetämme sinulle jälkeenpäin linkin: voit käyttää linkkiä Viaota-datapaketin valintaan tai lisädatan hankintaan.

