

4G LTE Pocket WiFi

# muama

R Y O K O




Handleiding




# Hoe Ga Je Aan De Slag Met MUAMA Ryoko?

1.

Stop de pre-paid simkaart die bij het pakket geleverd wordt in je Ryoko 4G-apparaat;



De meegeleverde simkaart is er in 3 verschillende maten: standaard, micro en nano. **Gebruik de standaard maat!**



**2.**

Zet de Ryoko 4G hotspot aan door op de aan-/uitknop te drukken (**druk in en hou vast**);

**3.**

Verbind de Ryoko 4G hotspot met je smartphone of een ander apparaat door EEN VAN DE VOLGENDE DINGEN te doen:

**1. Druk twee** keer op de **WPS-knop** en scan met je smartphone een **QR-code** die op het scherm van Ryoko verschijnt OF:

**2.** Verbind je smartphone of een ander apparaat met het nu zichtbare "Ryoko"-netwerk. Het netwerk heeft dezelfde naam als SSID die zichtbaar is op het scherm van je Ryoko. Het wachtwoord is aangegeven als "sleutel" op het scherm van je MUAMA Ryoko (om SSID en het wachtwoord te bekijken, **druk dan één keer op de WPS-knop**).

**4.**

We raden je ten eerste aan om de standaard SSID en Wi-Fi-sleutel te wijzigen om je gegevens te beschermen. Dit kun je doen met behulp van het webbeheersysteem.



# Aan het inloggen op de Web Management pagina



1.

Zorg ervoor dat de verbinding tussen de 4G-hotspot en het apparaat waarmee je op internet gaat naar behoren functioneert.

**Let op:**

*Je kunt geen toegang krijgen tot Web Management als je niet bent verbonden met de Ryoko 4G-hotspot!*

2.

Open de browser op je apparaat en typ <http://192.168.0.1> in het adresveld.

3.

Voer je gebruikersnaam en wachtwoord (**standaard: admin**) in om in te loggen op de web management pagina. Als dit niet lukt, neem dan contact op met het ondersteuningsteam.

**Op de Web Management pagina kun je:**

- Je dataverbruik, verbindingssnelheid, netwerkinstellingen & verbonden apparaten bekijken;
- Je SSID & wachtwoord wijzigen;
- Je verbindingmodus wijzigen;
- Je Ryoko 4G-Hotspot terugzetten naar fabrieksinstellingen.

**GENIET VAN JE INTERNETVERBINDING!**



# Viaota

## Wat is Viaota?

Viaota is een dienst voor mobiele internettoegang die samenwerkt met MUAMA Ryoko. Je Muama Ryoko wordt geleverd met een pre-paid simkaart van Viaota met daarop 500 MB gratis data.

Viaota biedt wereldwijd een stabiele 4G/LTE-internetverbinding. Betrouwbaar, stabiele 4G/LTE-datasnelheid, constante dekking en nooit vastlopen zijn slechts een aantal van de voordelen van het gebruik van Viaota.

## Hoe kan ik beginnen of stoppen met het gebruik van Viaota?

### Start:

Als je MUAMA Ryoko-pakket een simkaart van Viaota bevat, dan hoef je verder niets te doen: de dienstverlening start zodra je een nieuwe Viaota-kaart in je Ryoko-apparaat stopt.

Je krijgt 500 MB gratis bij iedere bestelling van Ryoko. Zodra je gratis data op is, plaats je gewoon je persoonlijke simkaart met data in je apparaat of selecteer je een van de 3 geweldige wereldwijde internetaanbiedingen die Viaota te bieden heeft. Je kunt hier meer over lezen op <https://viaota.com/>

### Stop:

Het is heel eenvoudig om te stoppen met het gebruik van Viaota. Als je een van de 3 Viaota-databundels geactiveerd hebt, neem dan contact op met ons klantenserviceteam via [support@getryoko.com](mailto:support@getryoko.com) en dan zullen we je abonnement voor je annuleren.

Ryoko kan nog steeds actief gebruikt worden met iedere andere geïnstalleerde simkaart (die niet van Viaota is).

## Hoe kan ik opwaarderen?

Wij kunnen je helpen om je data op te waarderen. Neem contact met ons op via [support@getryoko.com](mailto:support@getryoko.com) en geef je MUAMA Ryoko-bestelnummer aan ons door. Wij kunnen je er dan mee helpen. Daarna sturen we je een link: je gebruikt de link om een databundel van Viaota te kiezen en je data op te waarderen.

